

SONY

新聞稿

Sony 推出最新 Cyber-shot 數碼相機系列配備先進影像技術
全新 Cyber-shot DSC-TX1 及 DSC-WX1 糅合嶄新功能包括 Exmor™ R CMOS 影像感測器、
手持夜攝功能及一掃全景模式



DSC-TX1

香港・2009年8月6日 – Sony 推出兩款最新 Cyber-shot 數碼相機 DSC-TX1 及 DSC-WX1，將設計及功能提升至更高境界，為用戶帶來全新的攝影體驗。糅合 Sony 三項獨有影像技術 – 鏡頭、影像感測器及影像處理器，全新 Cyber-shot 數碼相機以更快影像處理速度提供更高質素影像。這些核心影像技術帶來多項先進功能，例如手持夜攝功能及一掃全景模式，讓用戶捕捉細緻清晰的影像。設計時尚的 Cyber-shot TX1 及 WX1，是全球最纖巧的數碼相機之一，機身厚度分別只有 14.1 毫米及 19.8 毫米。

相片更清晰，影像處理更快捷

全新 Exmor™ R CMOS 影像感測器對光線的敏感度比一般的影像感測器高兩倍，有效減少相片中的雜訊約 50%，即使在陰暗環境下拍攝，用戶都可以擁有清晰分明的高解像相片。此外，BIONZ 影像處理器亦可提供高解像度影像及快速影像處理表現。

全新型號備有兩種新加入的拍攝模式 – 手持夜攝功能(Handheld Twilight)及防震模式(Anti Motion Blur)，可以高速同時拍攝六張相片，然後重疊成一張最佳畫面，將雜訊減低約 50%。至於喜愛拍攝夜景的用戶可選用手持夜攝模式，在光線不足的情況下毋需使用腳架，亦可捕捉更清晰鮮明的影像。

另外，新型號亦加入嶄新的一掃全景模式(Sweep Panorama)，可輕易捕捉令人讚嘆的全景影像；用戶只需依指示將相機作水平或垂直移動，震懾人心的影像便可瞬間呈現眼前。利用 BIONZ 影像處理器以每秒 10 格的高速連拍，用戶便不會錯失任何珍貴時刻。

Party-shot™ - 你的個人攝影師



用戶亦可選購全新 Party-shot™，在派對及聚會中自動捕捉親友最自然的一面。Party-shot™ 是全球首個自動拍攝系統，配合 Sony 的面部偵測技術及一笑即拍技術，便成為你的個人攝影師，為你會選取最佳的畫面構圖及拍攝最自然的表情。只需將 DSC-TX1 或 DSC-WX1 插入 Party-shot™座架上，智能自動拍攝系統便會自動轉動、傾斜及變焦，尋找及拍攝最理想的畫面構圖或笑容。用戶可利用 Party-shot™輕易地攝錄日常生活及重要節日的珍貴時刻，毋需因為拍照而停止其他活動；此外，昔日的攝影師現在便可以與親友一起合照。



DSC-WX1

強化功能、操作輕易

全新 Cyber-shot 數碼相機備有 10.2 百萬像素及高達五倍光學變焦，提供高解像影像以打印大尺寸相片。此外，DSC-TX1 具備優質「蔡司」Vario-Tessar 鏡頭，而 DSC-WX1 則擁有 Sony 超廣角 24mm f/2.4 G 鏡頭，纖巧的機身都可拍攝優質影像。兩款型號能以每秒 30 格拍攝 1280 x 720 解像度的 MPEG 4 高質素影片，讓用戶拍攝生活點滴。用戶只需將相機連接至高清電視如 Sony 的 BRAVIA LCD 液晶電視，便可與家人分享具有高解像的家庭影片。除了可以為常用功能設定簡易操作介面外，新型號更採用強化輕觸式 LCD 屏幕，讓你以觸控移動的方式瀏覽相片。

為滿足擁有潮流觸覺的用戶，Cyber-shot DSC-TX1 系列備有五種時尚顏色供選擇，包括：金色、藍色、粉紅色、灰色及銀色；DSC-WX1 則有三種機身顏色：銀色、黑色及金色。全新 32GB Memory Stick PRO Duo™ 記憶片可大大增加儲存量，令新型號儲存多達 6,500 張相片或高達 7 小時 38 分鐘高清短片。

全新 Cyber-shot 數碼相機 DSC-TX1 及 DSC-WX1 將於 2009 年 9 月初發售，建議零售價分別為港幣 2,990 元及 2,790 元，而 Party-shot™ 現已發售，建議零售價為港幣 990 元。

選購配件

- 便攜袋 LCH-TW1
- DSC-TX1 便攜袋連手寫筆 – LCJ-THE

請即訂購

顧客可預訂下列 DSC-TX1 及 DSC-WX1 套裝：

DSC-TX1 (8 月 12 日至 8 月 30 日)	價格
1. DSC-TX1、4GB HX 系列 Memory Stick™ Duo 記憶片	港幣 2,990 元
2. DSC-TX1、4GB HX 系列 Memory Stick™ Duo 記憶片、便攜袋 LCH-TW1、電池 NP-FD1	港幣 3,190 元
3. DSC-TX1、4GB HX 系列 Memory Stick™ Duo 記憶片、便攜袋 LCJ-THE、電池 NP-FD1	港幣 3,190 元
4. DSC-TX1、4GB HX 系列 Memory Stick™ Duo 記憶片、Party-shot™ 連袋	港幣 3,590 元
5. DSC-TX1、4GB HX 系列 Memory Stick™ Duo 記憶片、便攜袋 LCH-TW1、電池 NP-FD1、Party-shot™ 連袋	港幣 3,790 元
6. DSC-TX1、4GB HX 系列 Memory Stick™ Duo 記憶片、便攜袋 LCJ-THE、電池 NP-FD1、Party-shot™ 連袋	港幣 3,790 元
DSC-WX1 (8 月 12 日至 9 月 6 日)	
1. DSC-WX1、4GB HX 系列 Memory Stick™ Duo 記憶片	港幣 2,790 元
2. DSC-WX1、4GB HX 系列 Memory Stick™ Duo 記憶片、便攜袋 LCH-TW1、電池 NP-FG1	港幣 2,990 元

3. DSC-WX1、4GB HX 系列 Memory Stick™ Duo 記憶片、Party-shot™ 連袋	港幣 3,390 元
4. DSC-WX1、4GB HX 系列 Memory Stick™ Duo 記憶片、便攜袋 LCH-TW1、電池 NP-FG1、Party-shot™ 連袋	港幣 3,590 元

顧客查詢，請聯絡 Sony 銷售服務熱線 (852) 2345-2966。

有關香港業務拓展總部

香港業務拓展總部(HKMC)是索尼香港的附屬公司，在香港及澳門提供 Sony 消費者產品及廣播與專業產品的有關銷售、市務推廣及售後服務。欲知更多有關 Sony 產品及服務的資料，請瀏覽網頁 www.sony.com.hk。

###

Cyber-shot 數碼相機 DSC-TX1 的產品規格表

基本規格	
影像感測器	1/2.4 吋 Exmor™ R CMOS 影像感測器
像素	整體像素：約 10.6 百萬像素 有效像素：約 10.2 百萬像素
處理器	BIONZ Engine 數碼影像處理器
掃描系統	逐行掃描
變焦	光學變焦(當數碼變焦設定為關閉時)：4 倍 智能變焦(連光學變焦)： -5 百萬像素：約 5.6 倍 -3 百萬像素：約 7.1 倍 -VGA：約 22 倍 -16:9 (2 百萬像素)：約 7.6 倍 精確數碼變焦(連光學變焦)：約 8 倍
拍攝影片時使用光學變焦	有
鏡頭	「蔡司」Vario-Tessar 鏡頭
光圈值	F3.5 (W) - 4.6 (T)
對焦距離	f = 35 – 140 毫米 (相等於 35 毫米)
對焦範圍	自動對焦 W：約 8 厘米 - ∞，T：約 50 厘米 - ∞ (從鏡頭前端起計)
內置記憶體	約 11MB
儲存媒體	Memory Stick™ Duo / Memory Stick™ PRO Duo / Memory Stick™ PRO Duo (High Speed)* / Memory Stick™ PRO-HG Duo* HX 系列
液晶顯示屏	3.0 吋(230K 點) 16:9 闊 TFT 液晶顯示屏 Clear Photo LCD Plus 色彩重現 (NTSC 比率)：逾 65%
電池耐力	LCD 開啓時：125 分鐘、250 張相片
介面	多用途端子 Type 1a (AV (SD/HD Component) / USB / DCIN)
主要功能	
拍攝模式	智合拍模式 (背光人像 / 背光 / 夜景人像 / 夜景 / 使用三腳架拍攝夜景 / 人像 / 風景 / 微距 / 放大鏡)、程式自動、電影、場景模式 (高感光度 / 柔焦 / 風景 / 夜景人像 / 夜景 / 美食 / 沙灘 / 雪景 / 煙花 / 水底 / 高速快門 / 寵物)、一掃全景模式、手持夜景模式、嶄新防震模式、簡易拍攝模式、一笑即拍模式
靜態相片解像度： 記錄像素	10 百萬像素 (3,648 x 2,736) 5 百萬像素 (2,592 x 1,944) 3 百萬像素 (2,048 x 1,536) 16:9 模式：7 百萬像素 (3,648 x 2,056) 或 2 百萬像素 (1,920 x 1,080) 3:2 模式：8 百萬像素 (3,648 x 2,432) VGA (640 x 480) 一掃全景模式 (7,152 x 1,080) / (4,912 x 1,080) / (4,912 x 1,920) / (3,424 x

	1,920)
影片錄像模式	1,280 x 720 (精細) – 每秒約 30 格 (9 Mbps) 1,280 x 720 (標準) – 每秒約 30 格 (6 Mbps) 640 x 480 VGA – 每秒約 30 格
對焦模式	多點自動對焦 (9 點) / 中央對焦 / 重點對焦 / 靈活重點對焦 (輕觸式)
自動對焦模式	智能自動對焦
測光錶模式	多點式 / 中央 / 重點
D-range Optimizer 優化技術	標準 / 進階 / 關閉
快門速度	自動 (2 - 1/1,250 秒) / 程式自動 (1 - 1/1,250 秒)
ISO 感光度 (REI)	ISO 125-3200 (自動), ISO 125-800 (程式自動)
EV 調校	由+2.0 至-2.0, 1/3 級 / EV 選項欄目顯示
影像穩定器	Optical SteadyShot 光學防震系統
白平衡模式	自動 / 日光 / 陰天 / 白光管燈 1-3 / 鎢絲燈 / 閃燈 / One Push
水底白平衡模式	自動 / 水底 1-2 / One Push
閃光燈模式	自動 / 閃光燈開啓 / 閃光燈關閉 / 慢速同步
防紅眼預閃	自動 / 開 / 關
閃光燈範圍	ISO 自動：(W) 約 0.08 至 3.0 米，(T) 約 0.5 至 2.4 米 ISO 3200：(W) 高達約 6 米，(T) 高達約 4.8 米
預閃功能	有
臉部偵測技術	模式：關 / 自動 / 小孩優先 / 成人優先 最多可偵測面容數量：8 拍攝模式：智能自動、程式自動、場景模式 (高感光 / 人像 / 夜景人像 / 沙灘 / 雪景)、手持夜景模式、嶄新防震模式、簡易拍攝模式
快拍模式	高速快拍 (高/中/低) 快拍模式連拍數量：10 張
自動連拍	AE ($\pm 0.3\text{EV}$ / 0.7EV / 1.0EV)
錄像檔案格式	DCF (Design rule for Camera File System) Ver. 2.0 DPOF (Digital Print Order Format) Ver. 1.1
影片檔案格式	JPEG (Exif Ver. 2.21, MPF Baseline) / MPEG-4 (.mp4)
放大播放相片模式	8 倍
尺寸和重量	
尺寸 (闊 x 高 x 深)	約 93.8 x 58.2 x 14.1 毫米 (不包括鏡頭蓋)
重量	約 119 克 (淨機身)
其他功能	
	- PHOTOMUSIC (音樂高清幻燈片播放功能)：簡易、懷舊、時尚、活力) - 內置影像編輯功能：影像裁剪、紅眼修正、強化清晰效果) - 選單 - 快拍 / 連拍鍵 - 功能指引 (開 / 關)

	<ul style="list-style-type: none"> - 自拍定時 (2 秒 / 10 秒) - 輔助線 - 自動影像重播 - 自動影像轉向 (開 / 關) - 相機震動警示
隨機配件	
	<ul style="list-style-type: none"> - LITHIUM ION 鋰離子充電池 NP-BD1 - 充電器 BC-CSD - AV 電線 - 多用途連接線 - 電源線 - 腕帶 - 繪畫筆 - 電腦應用軟件：Picture Motion Browser (Ver.4.3.00)

Cyber-shot 數碼相機 DSC-WX1 的產品規格表

基本規格	
影像感測器	1/2.4 吋 Exmor™ R CMOS 影像感測器
像素	整體像素：約 10.6 百萬像素 有效像素：約 10.2 百萬像素
處理器	BIONZ Engine 數碼影像處理器
掃描系統	逐行掃描
變焦	光學變焦(當數碼變焦設定為關閉時)：5 倍 智能變焦(連光學變焦)： -5 百萬像素：約 7.0 倍 -3 百萬像素：約 8.9 倍 -VGA：約 28 倍 -16:9 (2 百萬像素)：約 9.5 倍 精確數碼變焦(連光學變焦)：約 10 倍
拍攝影片時使用光學變焦	有
鏡頭	優質 G 鏡頭
光圈值	F2.4 (W) – 5.9 (T)
對焦距離	f = 24 – 120 毫米 (相等於 35 毫米)
對焦範圍	自動 W：約 5 厘米 - ∞, T：約 50 厘米 - ∞ (從鏡頭前端起計)
內置記憶體	約 11MB
儲存媒體	Memory Stick™ Duo / Memory Stick™ PRO Duo / Memory Stick™ PRO Duo (High Speed)* / Memory Stick™ PRO-HG Duo* HX 系列
液晶顯示屏	2.7 吋 (230K dots) 4:3 TFT 液晶顯示屏 Clear Photo LCD Plus 色彩重現 (NTSC 比率)：逾 65%
電池耐力	LCD 開啓時：175 分鐘、350 張相片
介面	多用途端子 Type 1a (AV (SD/HD Component) / USB / DCIN)
主要功能	
拍攝模式	智合拍模式 (背光人像 / 背光 / 夜景人像 / 夜景 / 使用三腳架拍攝夜景 / 人像 / 風景 / 微距)、程式自動、電影、場景模式 (高感光度 / 柔焦 / 風景 / 夜景人像 / 夜景 / 美食 / 沙灘 / 雪景 / 煙花 / 寵物 / 水底)、一掃全景模式、手持夜景模式、嶄新防震模式、簡易拍攝模式、一笑即拍模式
靜態相片解像度： 記錄像素	10 百萬像素 (3,648 x 2,736) 5 百萬像素 (2,592 x 1,944) 3 百萬像素 (2,048 x 1,536) 3:2 模式：8 百萬像素 (3,648 x 2,432) 16:9 模式：7 百萬像素 (3,648 x 2,056) 或 2 百萬像素 (1,920 x 1,080) VGA (640 x 480) 一掃全景模式 (7,152 x 1,080) / (4,912 x 1,080) / (4,912 x 1,920) / (3,424 x 1,920)

影片錄像模式	1,280 x 720 (精細) – 每秒約 30 格 (9 Mbps, progressive) 1,280 x 720 (標準) – 每秒約 30 格 (6 Mbps, progressive) 640 x 480 VGA – 每秒約 30 格 (3 Mbps, progressive)
對焦模式	多點自動對焦 (9 點) / 中央對焦 / 重點對焦
自動對焦模式	智能自動對焦
測光錶模式	多點式 / 射燈 / 重點
D-range Optimizer 優化技術	標準 / 進階 / 關閉
快門速度	自動 (2 - 1/1,600 秒) / 程式自動 (1 - 1/1,600 秒)
ISO 感光度 (REI)	自動 / 160 / 200 / 400 / 800 / 1600 / 3200
EV 調校	由+2.0 至-2.0，1/3 級 / EV 選項欄目顯示
影像穩定器	Optical SteadyShot 光學防震系統
白平衡模式	自動 / 日光 / 陰天 / 光管燈 1-3 / 鎢絲燈 / 閃燈 / One Push
水底白平衡模式	自動 / 水底 1-2 / One Push
閃光燈模式	自動 / 閃光燈開啓 / 閃光燈關閉 / 慢速同步
防紅眼預閃	自動 / 開 / 關
閃光燈範圍	ISO 自動: (W) 約 0.2 – 5.0 米, (T) 約 0.5 – 2.0 米 ISO 3200: (W) 最多可達 1.0 米, (T) 最多可達 4.0 米
預閃功能	有
臉部偵測技術	模式：關閉 / 自動 / 小孩優先 / 成人優先 最多可偵測面容數量：8 拍攝模式：自動 (iSCN 智靚情景模式 - 自動/進階)、程式、簡易、手持 夜景、高感光、柔焦、夜景人像、沙灘、雪景
快拍模式	高速快拍 (高/中/低)、連拍 (EV) 快拍模式連拍數量：10 張
自動連拍	AE (± 0.3EV / 0.7EV / 1.0EV)
錄像檔案格式	DCF (Design rule for Camera File System) Ver. 2.0 DPOF (Digital Print Order Format) Ver. 1.1
影片檔案格式	JPEG (Exif Ver. 2.21, MPF Baseline) / MPEG-4 Visual (.mp4)
放大播放相片模式	8 倍
尺寸和重量	
尺寸 (闊 x 高 x 深)	約 90.5 x 51.8 x 19.8 毫米
重量	約 120 克 (不包括隨機電池)
其他功能	
	<ul style="list-style-type: none"> - PHOTOMUSIC (音樂的高清幻燈片播放功能)：簡易、懷舊、時尚、活力) - 內置影像編輯功能：影像裁剪、紅眼修正、強化清晰效果 - 連環快拍設定 - 選單 - 快拍/連拍模式鍵 - 刪除鍵

	<ul style="list-style-type: none"> - 功能指引 (開 / 關) - 自動日光同步 - 自拍定時 (2 秒 / 10 秒) - 輔助線 - 自動影像重播 - 自動影像轉向 (開 / 關) - 相機震動警示 - DPOF - PictBridge (USB 直接打印) - USB 模式：自動 / 大量儲存 / PTP MTP / PictBridge
隨機配件	
	<ul style="list-style-type: none"> - LITHIUM ION 鋰離子充電池 NP-BG1 - 充電器 BC-CSG - 多用途連接線 (USB / AV 輸出) - 電源線 - 腕帶 - 電腦應用軟件：Picture Motion Browser (Ver.4.3.00)

Party-shot™ 智能拍攝系統 IPT-DS1的產品規格表

規格	
尺寸 (闊 x 高 x 深)	約128 x 34 x 118毫米 (不包括突出部份)
重量	約175克 (包括底部和底板，不包括電池)
顏色	銀色
操作溫度	+5°C 至 +40°C
貯存溫度	-20°C 至 +60°C
最大垂直搖攝角度	-21° 至 24°
橫向搖攝角度	無限制 / 180° / 90°
所需電源	2枚 AA 鹼性電池 / AA Ni-MH 電池
電池耐力	約11小時 (使用Sony AA 鹼性電池)；約12小時 (使用Sony AA Ni-MH 電池)
輸入/輸出連接介面	DC 輸入插孔 / 視像輸出插孔 / 多用途連接器