

## 新聞稿

### Sony 推出全球最纖薄防水數碼相機 Cyber-shot DSC-TX5

Sony 首部防水、防震、防塵及防禦低溫之全天候數碼相機 Cyber-shot TX5  
Cyber-shot H55 配備卓越變焦與備受歡迎的 Sweep Panorama「一掃全景」功能



香港・2010年3月11日 — Sony 推出兩款全新 Cyber-shot 數碼相機型號 DSC-TX5 及 DSC-H55，進一步突破數碼影像的界限。為迎合熱愛戶外生活用戶之需要，全新 Cyber-shot-TX5 為現時全球最纖薄的防水數碼相機，用戶即使身處戶外惡劣天氣之下，仍能無拘束地享受拍攝的樂趣。此外，備受讚賞的 H 系最新成員 Cyber-shot H55，配備 10 倍光學變焦及 Sony 獨有的 G Lens 鏡頭，即使任何拍攝距離，仍能確保相片細緻清晰。

#### **Cyber-shot TX5**

Cyber-shot TX5 為備受用戶歡迎的 T 系列之最新一員，它擁有 10.2 百萬像素，提供防水、防塵、防撞及防禦低溫的全天候功能。厚度只有 16.7 毫米<sup>1</sup>的 TX5，是現時全球最薄的防水數碼相機，為喜愛戶外探險一族帶來最可靠及型格的選擇。

---

<sup>1</sup> Cyber-shot TX-5 闊度為 16.7 毫米 (不包括鏡頭凸出部分)

特別為活躍生活而設的全新 Cyber-shot TX5，可在水深達 3 米範圍內操作約 1 小時，而操作方便的觸控式屏幕亦同時可在水底運作如常。結合防塵及防撞功能的 Cyber-shot TX5，能夠抵禦從 1.5 米下墜至地面的撞擊力，加上可以防禦-10 度低溫而潮濕的環境，具有堅固構造的 Cyber-shot TX5 絕對適合用於浮潛或遠足等戶外活動。

Cyber-shot TX5 內置高感光度 Exmor™ R CMOS 影像感測器、BIONZ 影像處理器及卓越的蔡司鏡頭，讓它即使在極度低光源的環境下，亦能捕捉銳利鮮明的相片。Cyber-shot TX5 同時配備新加入的「高動態範圍背光修正模式」，能夠透過高動態範圍技術，在背光或高反差的環境下進行連拍，再將兩張不同曝光值的相片結合為一張，令相片的光暗部分擁有平均的曝光效果及展現層次分明的自然色彩。

此外，Cyber-shot TX5 亦具 iSweep Panorama 智能「一掃全景」功能，為早前推出的 Cyber-shot 系列中大受歡迎的一掃全景功能之進階版，用戶只需將相機以水平或垂直方向掃過，相機便能輕易地將影像連接成全景相片。

Cyber-shot TX5 同時具備 25 毫米廣角鏡頭，令相片展現更寬闊的視野。另外，最新自拍定時功能為用戶在選擇人像自拍時，能提供稱心滿意的構圖。Cyber-shot TX5 配備共 5 款時尚機身顏色(包括：黑、銀、粉紅、綠及紅色)及內置 PMB Portable 相片管理及修改軟件，方便用戶將剛拍攝的相片即時上載到分享網站。



## Cyber-shot H55



**Cyber-shot H55**

擁有優越拍攝表現的 Cyber-shot H 系列，最新成員 DSC-H55 是首部配備 Super HAD CCD 影像感測器的型號，擁有 10 倍光學變焦及 Sweep Panorama 一掃全景模式，用戶只需 3 秒便能準確捕捉全景影像。此外，Cyber-shot H55 提供 $\alpha$ 數碼單鏡反光相機所配備的 Sony 獨有 G Lens 鏡頭，加上高達 14.1 百萬像素解像度及 25 毫米廣角功能，讓喜愛旅遊的用戶，不論何時何地都可以隨心拍下優美的景致。

除了具有卓越的相片拍攝功能，Cyber-shot H55 亦能夠拍攝 720p 高清影片，令它成為旅程中提供完美影像與音效的伙伴。Cyber-shot H55 同樣配備 Cyber-shot TX5 所擁有的自拍定時功能及內置 PMB Portable 軟件，方便上載相片至分享網站。

全新 Cyber-shot TX5 及 Cyber-shot H55 數碼相機的建議零售價分別為港幣 2,990 元及 2,390 元。

產品型號	提供顏色
DSC-TX5	黑、綠、粉紅、紅及銀色
DSC-H55	黑色、銀色

### 請即訂購

由 2010 年 3 月 11 至 17 日，顧客可於 Sony Style 專門店訂購多款 Cyber-shot TX5 優惠套裝，詳情如下：

套裝項目	價錢
基本套裝 (Cyber-shot TX5、8GB SD 記憶卡及電池 NP BN1)	港幣 2,990 元
基本套裝 + 尊貴相機袋 LCS-THP	另加港幣 150 元
基本套裝 + 防水相機袋 LCS-THQ	另加港幣 100 元
基本套裝 + 浮水相機帶 STP-FSA	另加港幣 80 元
基本套裝 + 尊貴相機袋 LCS-THP 及浮水相機帶 STP-FSA	另加港幣 200 元
基本套裝 + 防水相機袋 LCS-THQ 及浮水相機帶 STP-FSA	另加港幣 150 元

顧客查詢，請聯絡 Sony 銷售服務熱線 (852) 2345-2966。

有關香港業務拓展總部

香港業務拓展總部(HKMC)是索尼香港的附屬公司，在香港及澳門提供 Sony 消費者產品及廣播與專業產品的有關銷售、市務推廣及售後服務。欲知更多有關 Sony 產品及服務的資料，請瀏覽網頁 [www.sony.com.hk](http://www.sony.com.hk)。

關於”make.believe”

“make.believe” (make dot believe) 是索尼集團的統一品牌訊息，涵蓋旗下的電子產品、遊戲、電影、音樂、流動電話及網絡服務。”make.believe”標誌著 Sony 的創造精神，以及將意念轉化成真實的能力，與堅持「創新源於好奇、夢想成就未來」的信念。

###

## Cyber-shot DSC-TX5 產品規格表

基本規格	
影像感測器	1/2.4 吋 Exmor™ R CMOS 影像感測器
像素	整體像素：約 10.6 百萬像素 有效像素：約 10.2 百萬像素
處理器	BIONZ
掃描系統	交錯式掃描 (於 AVCHD 全高清影片拍攝模式)
變焦	數碼變焦關閉(只有光學變焦)：4x 智能變焦 (配合光學變焦) - 5 百萬像素：約 5.6x - VGA：約 22x - 16:9 (2 百萬像素)：約 7.6x 精確數碼變焦 (配合光學變焦)：約 8x
拍攝影片時使用光學變焦	有
鏡頭	蔡司 Vario-Tessar 鏡頭
減噪功能	Clear RAW NR/ NR 慢快門 (1/3 秒或以下)
光圈值	F3.5(廣角)-4.6(遠攝)
對焦距離	4.43-17.7 毫米 (靜態影像)：25-100 毫米(相等於 35 毫米菲林) (16:9 影片)：28-112 毫米(相等於 35 毫米菲林) (4:3 影片)：34-136 毫米(相等於 35 毫米菲林)
對焦範圍	智合拍 (廣角：約 1 厘米(0.39') 至∞, 遠攝：約 50 厘米 (1.64')至∞) 程式自動 (廣角：約 8 厘米 (0.26') 至∞, 遠攝：約 50 厘米(1.64')至∞) 微距 (廣角：約 1 厘米 (0.39') 至約 20 厘米 (7.87'))
存儲媒體	Memory Stick™ Duo / Memory Stick™ PRO Duo / Memory Stick™ PRO Duo (High Speed)* / Memory Stick™ PRO-HG Duo* / SD 記憶卡 (第 4 級或以上) / SDHC 記憶卡 (第 4 級或以上)
LCD 屏幕	3 吋 (230,400 點) 16:9 Clear Photo LCD Plus TFT LCD 闊屏幕，包括 100%可視範圍
觸控屏幕	拖拉操控：有 刻劃操控：有
主要功能	
拍攝模式	靜態影像：智合拍 / 簡易 / 程式自動 / 高感光度/ 夜景 / 夜景人像 / 柔焦/ 風景 / 沙灘 / 雪景 / 煙花 / 高速快門 / 水底 / 美食 / 寵物 / 手持夜景 / 防止移動模糊 / 智能一掃全景 / 高動態範圍背光修正 影片：自動調校 / 水底
靜態相片：記錄像素	1 千萬像素(3,648 x 2,736)

	5 百萬像素 (2,592 x 1,944) VGA (640 x 480) 16:9 模式：7 百萬像素(3,648 x 2,056) / 2 百萬像素(1,920 x 1,080) 全景模式 (尺寸：最大掃拍角度): 7,152 x 1,080 (258 度) / 4,912 x 1,080 (177 度) / 4,912 x 1,920 (177 度) / 3,424 x 1,920 (123 度)
影像索引	索引：12 / 28 影像 (日期 / 靜態影像資料夾 / 影片資料夾) 目錄：日期
影片錄像模式	<b>MP4 / MPEG-4 Visual/ MPEG-4 AAC-LC:</b> 1280 x 720 (約 30fps, 逐行掃瞄) - 約 6Mbps (平均位元率) VGA (640 x 480, 約 30fps, 逐行掃瞄) - 約 3Mbps (平均位元率) 每幀最長攝錄時間：約 29 分鐘 內置擴音器 / 麥克風：單聲道 音量設定：8 個等級
最高重播尺寸	靜態影像：1 千萬像素以下 (3,648 x 2,736) 影片：此數碼相機只可播放其攝錄之影片
幻燈片顯示	影片輸出：HD / SD
幻燈片顯示設定	影像：全部 / 時間 / 資料夾 效果：簡易 / 復古 / 時尚 / 活動 音樂：選取 / 關閉 休眠時間：3 / 1 / 5 / 10 秒 (只限簡易模式) 重複：開啓 / 關閉
音樂幻燈片	音效模式：MP3 (立體聲) 音樂數量：4 歌曲 每首歌曲最高長度：5 分鐘
對焦模式	多點自動對焦 (9 點) / 中央重點對焦 / 重點對焦 / 靈活重點對焦 (輕觸式)
自動對焦模式	智能自動對焦
測光錶模式	多點式 / 重點 / 射燈
快門速度	智合拍 (2" - 1/1,600) / 程式自動 (1" - 1/1,600)
ISO 感光度 (REI)	設定：自動 / 125 / 200 / 400 / 800 / 1600 / 3200 自動控制範圍：ISO125-3200(自動), ISO125-800(程式自動)
EV 調校	+ 2.0EV, 1/3 EV 級 / EV 選項欄目顯示
防震系統	Optical SteadyShot 光學防震系統
白平衡模式	自動 / 日光 / 陰天 / 光管燈 1-3 / 鎢絲燈 / 閃燈 / 一按 / 一按預設
水底白平衡模式	自動 / 水底 1-2 / 一按 / 一按預設
閃光燈模式	自動 / 開啓 / 慢速同步 / 關閉
防紅眼	自動 / 開啓 / 關閉

閃光燈範圍	ISO 自動：約 0.08-2.9 米 (約 0.26'- 9.51') (廣角) / 約 0.5 – 2.4 米 (約 1.64' – 7.87') (遠攝), ISO3200：最多約 6.0 米 (約 19.7') (廣角) / 約 4.7 米 (約 15.4') (遠攝)
臉部偵測技術	拍攝模式：自動 / 觸控 / 小孩優先 / 成人優先 面容選擇：有 (輕觸式、面容選擇記憶) 最多可偵測面容數量：8
快拍模式 (最高可記錄像素)	高速連拍 (高/中/低) 連拍速度 (最大)：約 10 fps (10 張) 連拍間距 (最小)：約 0.1 秒 (10 張)
記錄檔案格式	DCF (Design rule for Camera File System)Ver.2.0 DPOF (Digital Print Order Format)Ver.1.1 ExifVer.2.21 MPF Baseline
放大播放相片模式	8x
防水及防塵功能	有 (IP58)
防撞功能	有 (1.5 米 / 5 呎)
操作溫度	攝氏-10 至 +40 度
存放溫度	攝氏-20 至+60 度
音樂工具	下載音樂 / 音樂格式化
相片瀏覽模式	日期 / 資料夾(影片) / 資料夾 (靜態影像)
記憶卡工具	格式化 / 建立 / 轉換記錄資料夾 / 複製 (從內置記憶至記憶卡) / 重整檔案號碼 / 刪除資料夾
列印	Print (PictBridge) / Print Order Mark (DPOF) / Exif Print / PRINT Image Matching (PIM3)
電腦同步	有 (MS)
電源	電池 (NP-BN1 3.6V) / 交流電 (AC-LS5 4.2V)
<b>尺寸及重量</b>	
尺寸 (闊 x 高 x 深)	94.毫米 x 56.9 毫米 x 17.7 毫米 (不包括凸出部分)
重量	約 128 克 (淨機身) 約 144 克 (連電池及 MS Duo 記憶片)
<b>其他功能</b>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 智靚情景模式 (iSCN) 模式：夜景 / 夜景人像 / 使用腳架夜景 / 背光 / 背光人像 / 風景 / 微距 / 人像 / 定焦</li> <li>- 自拍定時 (關閉 / 10 秒 / 2 秒 / 人像 1 / 人像 2)</li> <li>- 輔助線 (關閉 / 開啓)</li> <li>- 自動影像轉向 (關閉 / 開啓)</li> <li>- 自動影像重播</li> <li>- 影像編輯功能 (裁剪 / 紅眼修正 / 強化清晰效果)</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 一笑即拍</li> <li>- 動態偵測技術</li> <li>- 防眨眼 / 眨眼警示 (iSCN 智靚情景模式進階), 柔焦 (自動防眨眼)</li> <li>- <b>PMB Portable</b></li> <li>- 繪畫工具 (畫筆 / 刷子 / 印章 / 框架)</li> <li>- 自動電源關閉 (標準 / 省電 / 關閉)</li> <li>- 影像輸出格式 (NTSC / PAL)</li> <li>- 擴闊變焦顯示 (關閉 / 開啓)</li> <li>- 電視輸出模式 (SD 輸出) (16:9 / 4:3)</li> <li>- 高速 USB (USB2.0)</li> <li>- USB 接駁模式: 自動(MultiConfiguration) / 大量儲存 / PictBridge / (PTP / MTP)</li> <li>- 介面: 多用途端子 Type3 (AV / SD / HD 端子) / USB / DCIN</li> <li>- 三腳架接駁</li> <li>- 屏幕亮度設定 (標準 / 光亮)</li> </ul>
--	--



## Cyber-shot DSC-H55 產品規格表

基本規格	
影像感測器	1/2.3 吋 (7.76 毫米) Super HAD CCD 感測器
像素	整體像素：約 14.1 百萬像素
處理器	BIONZ
變焦	數碼變焦關閉 (只有光學變焦)：10x 智能變焦 (配合光學變焦) - 1 千萬像素：約 11x - 5 百萬像素：約 16x - VGA：約 67x - 16:9 (2 百萬像素)：約 22x 精確數碼變焦 (配合光學變焦)：約 20x
拍攝影片時使用光學變焦	有
鏡頭	G 鏡頭
減噪功能	Clear RAW NR/ NR 慢快門 (1/3 秒或以下)
光圈值	最大：F3.5 (廣角)-5.5 (遠攝) 智合拍：F3.5 (廣角) – 8.0 (遠攝) (使用 ND 濾片 - 2 級別) 程式自動：F3.5 (廣角) – 8.0 遠攝) (使用 ND 濾片 - 2 級別) 手動：F3.5 (廣角) – 8.0 遠攝) (使用 ND 濾片 - 2 級別)
對焦距離	4.25-42.5 毫米 (靜態影像)：25-250 毫米 (相等於 35 毫米菲林) (16:9 影片)：30-300 毫米 (相等於 35 毫米菲林) (4:3 影片)：34-360 毫米 (相等於 35 毫米菲林)
對焦範圍	自動 (廣角：約 5 厘米至 $\infty$ , 遠攝：約 100 厘米至 $\infty$ )
存儲媒體	Memory Stick™ Duo / Memory Stick™ PRO Duo / Memory Stick™ PRO Duo (High Speed) / Memory Stick™ PRO-HG Duo / SD 記憶卡 (第 4 級或以上) / SDHC 記憶卡 (第 4 級或以上)
LCD 屏幕	3 吋 (230,400 點) 16:9 Clear Photo LCD 屏幕，包括 100% 可視範圍
主要功能	
拍攝模式	靜態影像：智合拍 / 簡易 / 程式自動 / 手動曝光 / 高感光度 / 夜景 / 夜景人像 / 柔焦 / 風景 / 沙灘 / 雪景 / 煙花 / 進階運動拍攝 / 美食 / 寵物 / 一掃全景 影片：自動調校
靜態相片：記錄像素	1.4 千萬像素 (4,320 x 3,240) 1 千萬像素 (3,648 x 2,736) 5 百萬像素 (2,592 x 1,944) VGA (640 x 480)

	16:9 模式：1.1 千萬像素 (4,320 x 2,432) / 2 百萬像素 (1,920 x 1,080) 全景模式 (尺寸：最大掃拍角度): 7,152 x 1,080 (244 度) / 4,912 x 1,080 (168 度) / 4,912 x 1,920 (168 度) / 3,424 x 1,920 (117 度)
影像索引	索引：16 / 25 影像 (日期 / 靜態影像資料夾 / 影片資料夾) 目錄：日期
影片錄像格式	<b>MP4 / MPEG -4 Visual / MPEG -4 AAC -LC:</b> 1280 x 720 (約 30fps, 逐行掃瞄) - 約 9Mbps, 6Mbps (平均位元率) VGA (640 x 480, 約 30fps, 逐行掃瞄) - 約 3Mbps (平均位元率) 每幀最長攝錄時間：約 29 分鐘 內置擴音器 / 麥克風：單聲道 音量設定：8 個等級
最高重播尺寸	靜態影像：1.4 千萬像素以下 (4,320 x 3,240) 影片：此數碼相機只可播放其攝錄之影片
幻燈片顯示	影片輸出：HD / SD
幻燈片顯示設定	影像：全部 / 時間 / 資料夾 效果：簡易 / 復古 / 時尚 / 活動
幻燈片音樂	音效模式：MP3 (立體聲) 音樂數量：4 歌曲 每首歌曲最高長度：5 分鐘
對焦模式	多點自動對焦 (9 點) / 中央重點對焦 / 重點對焦
測光錶模式	多點式 / 中央重點 / 重點
快門速度	智合拍 (2" - 1/1,600) / 程式自動 (1" - 1/1,600) / 手動 (30" - 1/1,600)
ISO 感光度 (REI)	設定：自動 80 / 100 / 200 / 400 / 800 / 1600 / 3200 自動控制範圍：ISO80-3200 (自動), ISO80-800 (程式自動)
EV 調校	± 2.0EV, 1/3 EV 級 / EV
防震系統	Optical SteadyShot 光學防震系統 標準 / 動態
白平衡模式	自動 / 日光 / 陰天 / 光管燈 1 - 3 / 鎢絲燈 / 閃燈 / 一按 / 一按預設
閃光燈範圍	ISO 自動：約 0.05-4.1 米 (廣角) / 約 1.0 - 2.6 米 (遠攝), ISO3200：最多約 8.2 米 (廣角) / 約 5.2 米 (遠攝)
臉部偵測技術	拍攝模式：自動 / 關閉 / 小孩優先 / 成人優先 面容選擇：有 (輕觸式、面容選擇記憶) 最多可偵測面容數量：8 一笑即拍敏感度：± 1 級
記錄檔案格式	DCF (Design rule for Camera File System) Ver.2.0 DPOF (Digital Print Order Format) Ver.1.1 Exif Ver.2.21 MPF Baseline

放大播放相片模式	8x
模式轉換輪	智合拍 / 程式自動 / 簡易 / 智靚情景模式 SCN / 影片 / 一掃全景模式 / 手動
操作溫度	攝氏 0 至 +40 度
相片瀏覽模式	日期 / 影片 / 資料夾 (靜態影像)
記憶卡工具	格式化 / 建立 / 轉換記錄資料夾 / 複製 (從內置記憶至記憶卡) / 重整檔案號碼 / 刪除資料夾
列印	Print (PictBridge) / Print Order Mark (DPOF) / Exif Print / PRINT Image Matching (PIM3)
電源	電池 (NP-BNI 3.6V) / 交流電 (AC-LS5 4.2V)
電池每次充電可拍	約 310 張相片
<b>尺寸及重量</b>	
尺寸 (闊 x 高 x 深)	102.9 毫米 x 57.7 毫米 x 28.9 毫米
重量	約 170 克 (淨機身)
<b>其他功能</b>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 智靚情景模式 (iSCN) : 自動 / 進階</li> <li>- 模式: 夜景 / 夜景人像 / 使用腳架夜景 / 背光 / 背光人像 / 風景 / 微距 / 人像</li> <li>- 動態偵測功能(人面)</li> <li>- 自拍定時 (關閉 / 10 秒 / 2 秒 / 人像 1 / 人像 2)</li> <li>- 輔助線 (關閉 / 開啓)</li> <li>- 防眨眼 / 眨眼警示 (iSCN 智靚情景模式(進階)) , 柔焦(自動防眨眼)</li> <li>- PMB Portable</li> <li>- 影像輸出模式 (NTSC / PAL)</li> <li>- 高速 USB (USB2.0)</li> <li>- USB 接駁模式 自動(Multi-Configuration) / 大量儲存 /</li> <li>- 介面: 多用途端子 Type2B AV ( SD / HD 1080i 端子) / USB / DCIN</li> <li>- 剩餘電池指標: 有 (NP-FG1)</li> </ul>